

КОМПЛЕКТ УБОРОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ PREMIUM
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОКУПКОЙ УБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ALLWAY PREMIUM.

Комплект высококачественного финского уборочного оборудования легкий и удобный в эксплуатации. Небольшой вес оборудования превращает уборку в приятное времяпровождение. Повседневную работу будет легко выполнять, а дом станет чистым и свежим.



- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ЗАПУСК ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА
- СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА УБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ PREMIUM
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР
- ХРАНЕНИЕ УБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Держите уборочное оборудование в недоступном для детей месте. Если уборочное оборудование используется старшими детьми, давайте им рекомендации и следите за ними, предупредите о возможных опасностях. Скорость и мощность всасывания воздушного потока во всасывающем шланге и насадках настолько велики, что при неосторожном обращении могут привести, например, к травмам глаз и ушей.

Следите за тем, чтобы домашние животные не повредили уборочное оборудование.



Чего ожидают от хорошего уборочного оборудования? Мы изучили данный вопрос и разработали изделия в соответствии с ожиданиями клиентов, чтобы уборка пылесосом приносила удовольствие. Эргономичная ручка Premium сконструирована при участии профессиональных врачей. Очень важно то, как ручка лежит в ладони. В конце концов, ее используют каждую неделю, если не каждый день. Конструкция ручки позволяет правильно держать руку, без усилий и изгибов, не создавая напряжение тканей запястья. Материал поверхности ручки приятный на ощупь, ручка не выскальзывает.

Детали из комплекта уборочного оборудования Premium легко присоединять, и они остаются на своих местах. После уборки насадка и ручка легко отсоединяются нажатием кнопки.

В качестве материала для телескопической трубки Premium выбран алюминий, поскольку он легкий и износостойкий. Если оборудование имеет небольшой вес, уборка производится легко.

Для хранения всасывающего шланга и дополнительных принадлежностей можно прикрепить полки к дверцам шкафа для уборки. С полок будет удобно брать всасывающий шланг с ручкой, телескопическую трубку и насадки. Можно забыть о застрявших в дверях шлангах и перекачивании пыльного оборудования по дну шкафа.

Уборочное оборудование Premium предназначено для вакуумной чистки обычной бытовой пыли в домашних условиях. Для вакуумной чистки других материалов требуется предварительный сепаратор Allaway. Дополнительную информацию см. в главе «Предварительный сепаратор».

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБКИ К РУЧКЕ



1. Присоедините телескопическую трубку к ручке. При правильном прикреплении деталей слышен щелчок.

Щелкните

ПРИСОЕДИНЕНИЕ НАСАДКИ К ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБКЕ



2. Присоедините насадку к телескопической трубке. При правильном прикреплении деталей слышен щелчок.

Щелкните

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБКИ



3. Регулировка длины телескопической трубки осуществляется с помощью серой кнопки с фиксацией. Регулируйте медленно.

ОТСОЕДИНЕНИЕ НАСАДКИ ОТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБКИ



4. При разъединении деталей нажмите оранжевую кнопку.

ОТСОЕДИНЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБКИ ОТ РУЧКИ



5. Отсоедините телескопическую трубку от ручки, нажимая при разъединении деталей на оранжевую кнопку.

ВКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ РОЗЕТКИ



Обратите внимание, что муфты можно закрепить в розетке только в одном направлении.

При закреплении муфты шланга в розетке слышен щелчок и аппарат запускается.

ВКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ РУЧКИ



При использовании всасывающего шланга Premium и запуске с помощью ручки центральный блок на короткое время включается, когда муфта вставлена в розетку. Таким образом сообщается о готовности центрального блока к эксплуатации.

Пылесос можно включать и выключать с помощью переключателя на ручке. После уборки отсоедините всасывающий шланг от розетки и закройте крышку розетки.



КОМПЛЕКТАЦІЯ УБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАННЯ PREMIUM

КОМПЛЕКТАЦІЯ УБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАННЯ PREMIUM



Щелкните



ДВОЙНАЯ НАСАДКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Двойная насадка используется для чистки различных форм и поверхностей. Насадку можно использовать с обеих сторон. Двойная насадка для мебели удобно хранится на телескопической трубке с помощью отдельного держателя насадки.

ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА

Щелевая насадка используется для уборки узких участков, углов и плинтусов.

КОЛЕСНАЯ НАСАДКА 300 ДЛЯ ПОЛА/КОВРОВ

Насадка для пола/ковров используется для уборки твердой поверхности пола при выдвинутой щетке и для уборки ковров при убранной щетке. Для изменения положения щетки используется кнопка, расположенная сверху насадки. Внизу насадки расположено съемное колесо, упрощающее очистку насадки.

ПЕРЕХОДНИК НАСАДКИ

Переходник насадки можно присоединять к ручке или телескопической трубке. Переходник насадки служит для подсоединения насадок, которые нельзя прикрепить непосредственно к телескопической трубке Premium. Переходник насадки можно также прикреплять к ручке. Используйте переходник насадки при уборке твердых поверхностей узких участков. Используйте переходник при чистке щеток насадки. Переходник продлевает срок службы ручки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



КОЛЕСНАЯ НАСАДКА 270 ДЛЯ ПОЛА/КОВРОВ

Насадка для пола/ковров используется для уборки твердой поверхности пола при выдвинутой щетке и для уборки ковров при убранной щетке. Для изменения положения щетки используется кнопка, расположенная сверху насадки.

НАСАДКА 300 БЕЗ КОЛЕС ДЛЯ ПОЛА/КОВРОВ

Насадка для пола/ковров используется для уборки твердой поверхности пола при выдвинутой щетке и для уборки ковров при убранной щетке. Для изменения положения щетки используется кнопка, расположенная сверху насадки. Насадкой удобно также пользоваться при боковых движениях.

ЭЛЕКТРОЩЕТКА ДЛЯ КОВРОВ

Используйте электрощетку для чистки ковров.

ЭЛЕКТРОЩЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Используйте электрощетку для чистки домашней мебели и автомобиля.

НАСАДКА ДЛЯ ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА

Насадка для твердой поверхности пола используется при уборке таких твердых поверхностей, как паркет, ламинат, облицовочный камень и плитка.

НАСАДКА ДЛЯ ТКАНИ

Насадка для ткани используется при чистке различных тканевых поверхностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Контроль воздушного потока

НАСАДКА ДЛЯ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ

Насадка для батарей отопления используется при чистке участков между деталями батарей и за ними, а также узких мест под полками. Насадка для батарей отопления присоединяется к щелевой насадке.

ВЫДВИЖНОЙ ШЛАНГ

Выдвижной шланг — удобный способ убрать крошки на кухне. Его также можно использовать на балконе или в других местах, где часто необходимо убирать небольшие участки. Шланг можно вытягивать на длину от 1 до 4 метров.

ПОКРЫТИЕ ШЛАНГА

Покрытие шланга защищает поверхность мебели и плинтусов, требующую деликатного обращения, и упрощает очистку шланга.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ТРУБКИ

Помимо телескопической трубки и ручки Premium с быстрой фиксацией, ассортимент Allway включает также алюминиевые и стальные телескопические трубки, пластмассовые и стальные ручки без функции быстрой фиксации. Алюминиевая телескопическая трубка с пластмассовой ручкой очень легкая.

РУЧКИ

Стальная ручка и стальная телескопическая трубка идеальны для требовательных профессионалов, особенно при необходимости в ежедневной уборке больших участков.

Открывая регулировку воздушного потока можно сократить мощность всасывания при использовании любой из наших насадок, таким образом упрощается уборка с пылесосом.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР

Предварительный сепаратор служит для вакуумной уборки воды, песка и крупного мусора. При уборке остывшего пепла и мелкой пыли используйте пылесборник. Предварительный сепаратор используется как дополнительная принадлежность к пылесосу. Он предотвращает попадание мусора в пылесос и трубопровод. При вакуумной уборке крупного мусора, например песка, опилок, обрывков бумаги или воды предварительный сепаратор следует использовать без пылесборника. Предварительный сепаратор не следует использовать для уборки горячего пепла, золы, воспламеняющихся жидкостей и газов и других горючих материалов.



УДОБНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



Установите кронштейн хранения уборочного оборудования в сухом, чистом месте, защищенном от света (15—35 °С, 30—80 % относительной влажности). Всегда храните уборочное оборудование на кронштейне в надлежащем месте. Храните малые насадки в соответствующих держателях. Не храните насадки на полу во избежание ненужного износа щеток и других поверхностей. При хранении насадки для пола/ковров убирайте щетку внутрь. Сворачивайте всасывающий шланг на кронштейн, так чтобы он всегда находился в разном положении. Это увеличивает срок службы шланга.

Сохраните данное руководство и наклейки с упаковки изделия, это поможет совершать покупки в будущем.

СОВЕТЫ ПО УБОРКЕ

Комплекты уборочного оборудования Allaway предназначены только для использования вместе с системой центрального пылесоса Allaway. Всегда использовать оригинальное оборудование для уборки Allaway. Это гарантирует совместимость изделий.

Проверяйте уборочное оборудование перед каждым использованием и очищайте его после применения. Изношенные, неисправные и неустойчивые насадки могут испортить поверхности. При необходимости замените уборочное оборудование на новое. Выпрямите всасывающий шланг перед уборкой. Начинайте уборку с дальнего угла. Все пластиковые детали можно чистить мягкой тканью и чистящим средством, подходящим для пластиковых поверхностей.

В случае неисправности всасывающего шланга с включением на ручке обратитесь в уполномоченный сервисный центр компании Allaway. Никогда не режьте всасывающий шланг с включением на ручке.

Вместо утилизации отходов рекомендуется сдавать материалы на переработку. Всасывающий шланг, насадки, дополнительные принадлежности и упаковку следует сортировать для экологически чистой переработки. На всех пластмассовых деталях указаны знаки переработки.



JYVÄSKYLÄ, FINLAND
www.allaway.com

ООО «НОУ ХАУ»
197343, Россия, город Санкт-Петербург
ул. Торжковская дом 20 литер А, офис 17
Телефон / факс +7 (812) 333-04-67
allaway@allaway.su
www.allaway.su